

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

ab Fg.-Nr. **JH2 PD06A*TM000001 ~ (G)**
JH2 PD06B*TM000001 ~ (2G)

Teile-Nr. Werkstatthandbuch **67 MM9 00/Z/Y/X/W**

Teile-Nr. Microfiche **13 MAW TZA**

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	37 / 8000, 25 / 7000	kW / min ⁻¹	
Max. Drehmoment/Drehzahl	53 / 6000, 45 / 2750	Nm / min ⁻¹	
V _{max} / Drehzahl 5. Gang	168 / 8140, 147 / 7120	km/h / min ⁻¹	
Hub x Bohrung / Hubraum	66,0 x 75,0 / 583	mm / cm ³	
Kolbenlaufspiel	0,01 - 0,055	mm	
Ventilspiel kalt E/A	0,15 / 0,20	mm	
Motorölfüllmenge, ohne Filter	ca. 2,2	Liter	
Motorölfüllmenge, mit Filter	ca. 2,4	Liter	
Motorölspezifikation	SAE 10W40 API SE-SG		
Ölfilter		Patrone	15410-MM9-P00
Kühlflüssigkeitsmenge	2,0	Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	15	Zähne	23801-MM9-010
Sekundärübersetzung Kettenrad	47	Zähne	41200-MAB-620
Sekundärübersetzung Antriebskette	118	Glieder	06405-MAW-622
Antriebskettenspannung	25 - 45	mm	
Antriebskettenbezeichnung	RK 525 SMOZ5 / DID 525 V8		
Endantriebsfüllmenge, Wechsel		cm ³	
Endantriebsspezifikation			
Kraftstoffsystem			
Vergaser / Typ / Bauart	2 / VD FLA		
Hauptdüse vorne/hinten	118 / 120	#	
Leerlaufdüse	38	#	
Düsennadel / Stellung			
Schwimmerstand	7,0	mm	
Leerlaufdrehzahl	1300 ± 100	min ⁻¹	
Gemischregulierschraube	1,75	Umdrehung	
Kraftstoffart	bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luftfiltertyp	Papiereinsatz		17230-MS6-920
Fahrwerk			
Serienreifendimension vorne	90/90 - 21 54S		
Serienreifendimension hinten	120/90 - 17 64S		
Hersteller vorne/hinten	Dunlop	Typ TRAILMAX	
Hersteller vorne/hinten	Bridgestone	Typ TRAILWING 47G / 48G	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	2,0 / 2,0	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	2,0 / 2,25	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.	DOT 4		
Bremsbelag Typ vorne	1 Scheibe		1 x Set 06455-MAW-621
Bremsbelag Typ hinten	1 Scheibe		1 x Set 06435-KT7-405
Gabelholmfüllmenge rechts	550 / 125	cm ³ / mm	
Gabelholmfüllmenge links	550 / 125	cm ³ / mm	
Gabelölspezifikation	SAE 10 W		
Lenklagervorspannung	1,1 - 1,6	kg (Zugwaage)	
Luftdruck - Stoßdämpfer		bar	

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	YB12A-B 12/12	V/Ah	31500-ML7-673
Zündkerze Typ	NGK DPR 8EA-9 / 0,8-0,9	mm Abstand	
Zündzeitpunkt „F“-Marke	10 / 1300	Grad / v. OT min ⁻¹	
Zündverstellung	32 / 9000	Grad / v. OT min ⁻¹	
Lichtmaschine / Stator	gelb-gelb	Ω bei 20° C	
Lichtmaschine / Feldspule			
Kondensatorladespule			
Impulsgeber	min. 0,7	V	
Zündspule	min. 100	V	
Scheinwerferlampe	12 / 60 / 55	V / W	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12 / 5 / 21	V / W	
Blinklichtlampe	12 / 21	V / W	

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle							Kilometerstand x 1000						
		1	6	12	18	24	30	36	1	6	12	18	24	30	36
Kühler, Kühlsystem				P		P		P							
Kühlflüssigkeit	1) 2,0 Liter			P		P		A							
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorhanden)			P	P	P	P	P	P							
Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung				P		P		P							
Zündkerzen (NGK DPR8EA9 / ND X24EPR-U9)	0,8 - 0,9 mm		P	A	P	A	P	A							
Luftfilter	2) ET.-Nr.: 17230-MS6-920					A		A							
Ventilspiel (kalt)	Ein: 0,15 mm Aus: 0,20 mm	P		P		P		P							usw.
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene	P alle 1000 km oder häufiger	P	P	P	P	P	P	P							
Kupplungsbetätigung		P	P	P	P	P	P	P							
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems		P	P	P	P	P	P	P							
Bremsflüssigkeit	1) DOT 4			P	P	A	P	P	A						
Batterie : Flüssigkeitsstand				P	P	P	P	P							
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)		P		P		P		P							
Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung				P		P		P							
Seitenständerfunktion		P	P	P	P	P	P	P							
Räder und Reifen (Luftdruck)	2,0 / 2,0 bar	P	P	P	P	P	P	P							
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente		P		P		P		P							
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung				P		P		P							
Vergasersynchronisation		P		P		P		P							
Leerlaufdrehzahl	1300 ± 100 min ⁻¹	P	P	P	P	P	P	P							usw.
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm)	ca. 2,4 Liter	A		A		A		A							
Kurbelgehäuseentlüftung			P	P	P	P	P	P							
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen		P	P	P	P	P	P	P							
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente		P	P	P	P	P	P	P							
Inspektionszeit	Std.	2,5	0,8	3,0	0,8	3,0	0,8	3,0	*						

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln

S: Schmieren

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen.

3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt

5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen.

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!